

## Detergente Trienzimático

### SURGIZIME 03

#### MODO DE PREPARACIÓN:

1. Utilizar EPP: camisolín, barbijo quirúrgico, antiparras, guantes
2. Diluir 8 ml (medir con una jeringa) en 1 litro de agua corriente preferentemente tibia.
3. **Ejemplo:** en 20 litros de agua tibia se agrega 160 ml del detergente trienzimático (surgizime).
4. Los elementos para el lavado se debe sumergir en su totalidad dentro del recipiente con la solución preparada.
5. Enjuagar con abundante agua hasta que no se vea espuma.
6. La solución ya utilizada se descartará después del uso.
7. Retirarse EPP.
8. Lavado de manos.